





SMOOVE ORIGIN RTS US



Ref. 5128177C


EN Instructions
FR Notice
ES Guía



SOMFY ACTIVITÉS SA
50 avenue du Nouveau Monde
74300 Cluses - FRANCE

www.somfy.com



US products (With FCC ID on the label product) :




This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning !

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



EN 1. Introduction

The Smoove Origin RTS US is a wall-mounted wireless radio control point for controlling only those applications (blinds, roller shutters, lights, etc.) fitted with Radio Technology Somfy (RTS).

2. Safety

2.1. Safety and liability

Before installing and using this product, please read these guide carefully. Please also comply with the instructions set out in the enclosed Safety instructions document.

This Somfy product must be installed by a professional motorisation and home automation installer, for whom this guide is intended.

Moreover, the installer must comply with the current standards and legislation in the country in which the product is being installed, and inform his customers of the operating and maintenance conditions for the product.

Any use outside the sphere of application specified by SOMFY is forbidden. This invalidates the warranty and discharges Somfy of all liability, as does any failure to comply with the instructions given herein.

Never begin installing without first checking the compatibility of this product with the associated equipment and accessories.

2.2. Specific safety advice

Do no use abrasive products or solvents to clean the product.

Damaged electrical or electronic products as well as used batteries should not be disposed of with household waste. Please take them to a collection point or an approved centre to ensure they are recycled correctly.



FR 1. Introduction

Le Smoove Origin RTS US est un point de commande mural radio sans fil qui permet de piloter uniquement des applications (stores, volets roulants, lumières, etc.) équipées de la Radio Technology Somfy (RTS).

2. Sécurité

2.1. Sécurité et responsabilité

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement cette notice. Respecter également les consignes détaillées dans le document joint Consignes de sécurité.

Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat auquel cette notice est destinée.

L'installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Toute utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.

2.2. Consignes spécifiques de sécurité

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants pour nettoyer le produit.

Les produits électriques et électroniques endommagés tout comme les piles usagées ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veiller à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir leur recyclage.



3. Contents

See illustration A

Q.	Description	
1	Mounting plate	A
1	Somfy frame	B
1	Smoove Origin RTS US Module	C

4. Commissioning

See illustration B

4.1. The Smoove Origin RTS US in detail

- ▲ button (raise, switch on, open, tilt and increase intensity)
- ▼ button (stop, go to favourite position)
- ☒ button (lower, switch off, close, tilt and reduce lighting or heating)
- PROG button

4.2. Programming the Smoove Origin RTS US in an application not fitted with a control point

Refer to the guide for the RTS motor or for the RTS receiver.

4.3. Adding/Deleting a Smoove Origin RTS US

See illustration C

The procedure for adding or deleting a control point are the same.

To add a Smoove Origin RTS US, use the control point already associated to the application.

Set the application to the halfway position.

- Press and hold the PROG button on the already associated RTS control point, until the application moves back and forth:

the RTS motor or RTS receiver is now in programming mode for 2 minutes.

- Briefly press the PROG button (D): the application moves back and forth: the Smoove Origin RTS US has been programmed.

5. Installation

⚠ The use of radio appliances (e.g. Hi-Fi radio headphones) operating on the same frequency may cause interference and reduce the product's performance.

See illustration D

- The building in which the product is used may reduce the radio transmission range. The radio transmission range is 19 ft (6 m) through 2 concrete walls.

⚠ Never install the Smoove Origin RTS US near or with a metal frame or on metal surfaces, as this can reduce the radio transmission range.

⚠ To prevent traces of dirt appearing, install the control point away from the flow of air from a wall duct or a flush-mounted box.

Check the radio transmission range before fitting the Smoove Origin RTS US.

This product must be installed on an internal wall and SOMFY recommends that the wall surface should be flat.

See illustration E

- Fix the mounting plate using screws (spaced 55 mm apart). (Somfy recommends using countersunk screws, Ø 3 mm).

- Clip the frame onto the mounting plate (notch facing downward).

- Clip the Smoove Origin RTS US module onto the assembly.

FR 1. Introduction

Le Smoove Origin RTS US est un point de commande mural radio sans fil qui permet de piloter uniquement des applications (stores, volets roulants, lumières, etc.) équipées de la Radio Technology Somfy (RTS).

2. Sécurité

2.1. Sécurité et responsabilité

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement cette notice. Respecter également les consignes détaillées dans le document joint Consignes de sécurité.

Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat auquel cette notice est destinée.

L'installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Toute utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.

2.2. Consignes spécifiques de sécurité

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants pour nettoyer le produit.

Les produits électriques et électroniques endommagés tout comme les piles usagées ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veiller à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir leur recyclage.



3. Contenu

See Voir Figure A

Q.	Désignation	
1	Plaque de fixation	A
1	Cadre Somfy	B
1	Module Smoove Origin RTS US	C

4. Mise en service

See Voir Figure B

4.1. Le Smoove Origin RTS US en détails

- Touche ▲ (monter, allumer, ouvrir, orienter et augmenter l'intensité)
- Touche ▼ (stopper, aller en position favorite)
- Touche ☒ (descendre, éteindre, fermer, orienter et diminuer l'intensité)
- Bouton PROG

4.2. Enregistrer le Smoove Origin RTS US dans une application non équipée de point de commande

Se référer à la notice du moteur RTS ou du récepteur RTS.

4.3. Ajout/Suppression d'un Smoove Origin RTS US

See Voir Figure C

La procédure à suivre pour l'ajout ou la suppression d'un point de commande est identique.

Pour ajouter un Smoove Origin RTS US, utiliser le point de commande déjà associé à l'application.

Placer l'application en position médiane.

- Faire un appui long sur le bouton PROG du point de commande

RTS déjà associé, jusqu'au va-et-vient de l'application : le moteur RTS ou récepteur RTS est en mode programmation pendant 2 minutes.

- Faire un appui bref sur le bouton PROG (D) du Smoove Origin RTS US : l'application effectue un va-et-vient : le Smoove Origin RTS US est enregistré.

5. Installation

⚠ L'utilisation d'appareils radios (par exemple un casque radio Hi-Fi) utilisant la même fréquence peut engendrer des interférences et réduire les performances du produit.

See Voir Figure D

- Le bâtiment dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio. La portée radio est de 19 ft (6 m) à travers 2 murs en béton.

⚠ Ne jamais installer le Smoove Origin RTS US à proximité ni avec un cadre métallique ou sur des surfaces métalliques, ceci peut réduire la portée radio.

⚠ Installer le point de commande à l'abri des flux d'air pouvant provenir d'une gaine murale ou d'un boîtier d'encastrement pour éviter l'apparition de salissures en transparence.

Contrôler la portée radio avant de fixer le Smoove Origin RTS US. Ce produit doit être installé sur une paroi et SOMFY recommande que cette surface soit plane.

See Voir Figure E

- Fixer la plaque de fixation à l'aide de vis (entraxe 55 mm). (Somfy recommande l'utilisation de vis de 3 mm de diamètre à tête fraisé).

- Clipper le cadre sur la plaque de fixation (encoche vers le bas).

- Clipper le module du Smoove Origin RTS US sur l'ensemble.

ES 1. Introducción

El Smoove Origin RTS US es un punto de control por radio mural e inalámbrico que permite controlar únicamente aplicaciones (cortinas, persianas, luces, etc.) equipadas con Radio Tecnología Somfy (RTS).

2. Seguridad

2.1. Seguridad y responsabilidad

Antes de instalar y utilizar este producto, lea detenidamente esta guía. Siga también las instrucciones detalladas en el documento Instrucciones de seguridad suministrado.

Este producto Somfy debe ser instalado por un profesional de la motorización y la automatización del hogar, a quien va dirigida esta guía.

Asimismo, el instalador debe cumplir la normativa y legislación vigentes en el país donde se va a instalar el producto, e informar a sus clientes de las condiciones de funcionamiento y mantenimiento del producto.

Queda prohibido todo uso que esté fuera del ámbito de aplicación definido por SOMFY. Esto invalidaría la garantía y eximiría de cualquier responsabilidad a Somfy, del mismo modo que el incumplimiento de las instrucciones aquí recogidas.

Nunca inicie la instalación sin comprobar previamente la compatibilidad de este producto con los equipos y accesorios asociados al mismo.

2.2. Consejos específicos de seguridad

No utilice productos abrasivos ni disolventes para limpiar el producto.

No arroje productos dañados eléctricos o electrónicos, ni baterías usadas con los desechos domésticos. Deposítelos en un centro de recogida aprobado para garantizar su correcto reciclaje.



3. Contenido

See Véase la Figura A

Q.	Descripción	
1	Placa de sujeción	A
1	Marco Somfy	B
1	Módulo Smoove Origin RTS US	C

4. Puesta en marcha

See Véase la Figura B

4.1. El Smoove Origin RTS US en detalle

See Véase la Figura B

- ▲ botón (subir, encender, abrir, orientar y aumentar la intensidad)
- ▼ botón (parar, ir a la posición favorita)
- ☒ botón (bajar, apagar, cerrar, orientar y reducir la intensidad)
- Botón PROG

4.2. Programar el Smoove Origin RTS US en una aplicación que no está equipada con un punto de control

Consulte la guía del motor RTS o del receptor RTS.

4.3. Añadir/eliminar un Smoove Origin RTS US

See Véase la Figura C

El procedimiento para añadir o eliminar un punto de control es el mismo.

Para añadir un Smoove Origin RTS US, utilice el punto de control que ya está asociado a la aplicación.

Coloque la aplicación en la posición intermedia.

- Mantenga pulsado el botón PROG del punto de control RTS asociado hasta que la aplicación comience a retroceder y

avanzar: el motor RTS o el receptor RTS permanece en el modo de programación durante 2 minutos.

- Pulse brevemente el botón PROG (D): la aplicación retrocede y avanza: el Smoove Origin RTS US ya está programado.

5. Instalación

⚠ El uso de dispositivos de radio (por ejemplo, auriculares de radio Hi-Fi) que operan en la misma frecuencia puede causar interferencias y reducir el rendimiento del producto.

See Véase la Figura D

- El edificio donde se utiliza el producto puede reducir el alcance de la transmisión por radio. El alcance de la transmisión por radio es de 19 ft (6 m), a través de 2 paredes de hormigón.

⚠ Nunca instale el Smoove Origin RTS US con un marco de metal o cerca de él, ni sobre superficies metálicas, ya que esto puede reducir el alcance de la transmisión por radio.

⚠ Instale el punto de mando en un lugar protegido de las corrientes de aire que puedan proceder de una manguera mural o de una caja de empotrar para evitar ensuciar la pared transparente.

Antes de instalar el Smoove Origin RTS US, compruebe el alcance de la transmisión por radio.

Este producto debe instalarse en una pared interior y SOMFY recomienda que la superficie sea lisa.

See Véase la Figura E

- Fije la placa de sujeción mediante tornillos (con una distancia de 55 mm). (Somfy recomienda el uso de tornillos fresados, Ø 3 mm).

- Fije el marco a la placa de sujeción (con la muesca hacia abajo).

- Fije el módulo Smoove Origin RTS US al conjunto.

EN 6. Use

6.1. (my) favourite position

→ See illustration F

Refer to the guide for the RTS motor or for the RTS receiver to make sure it supports this function.

Briefly press **MY**: the application reacts to its favourite position (my).

6.2. STOP function

→ See illustration G

The application is moving. Briefly press **MY**: the associated application will automatically stop.

6.3. Buttons **▲** and **▼**

Briefly press **▲** or **▼**: the application is activated.

7. Additional settings

7.1. Setting or modifying the favourite position (my)

→ See illustration H

Refer to the guide for the RTS motor or for the RTS receiver to make sure it supports this function.

- 1) Set the application into the desired favourite position (my)..
- 2) Press **MY** until the application moves back and forth: The favourite position (my) has been programmed.

7.2. Deleting the favourite position a (my)

→ See illustration I

1) Press **MY**: the application is activated and stops in the favourite position (my).

2) Press **MY** again until the application moves back and forth: the favourite position (my) has been deleted.

8. Tips and recommendations

8.1. Questions about the Smoove Origin RTS US ?

Observations	Possible causes	Solutions
The selected product does not react at all when a button on the control point is pressed.	The battery is weak.	Replace it.
	The control point is not programmed.	See section Adding/ Deleting a Smoove Origin RTS US.
	External radio equipment is interfering with the radio reception.	Turn off any radio equipment nearby.

8.2. Replacing the battery

→ See illustration J

⚠ Read the Safety instructions document.

- 1) Unclip the frame with its Smoove Origin RTS US Module.
- 2) Push the used battery out of its housing using a plastic object.
- 3) Insert 1 type CR2032 battery, 3V, with the plus (+) side visible. Ensure you comply with the polarity. The power supply terminals must not be short-circuited..
- 4) Push the battery fully into its housing.
- 5) Clip the frame and the Smoove Origin RTS US Module on again.

8.3. Replacing a lost or broken RTS control point

→ See illustration K

This reset deletes all control points, however it does not delete the sensors and the favourite position.

⚠ Apply the double power cut only for the application to be reset!

- Set the application to the halfway position.

1) Cut the power supply off for 2 seconds.

2) Switch the power supply back on from 5 to 15 seconds.

3) Cut the power supply off for 2 seconds.

4) Switch the power supply back on:

► The application moves for several seconds.

⚠ If the application is in the upper or lower end limit position it will move back and forth briefly.

5) Press the PROG button on the new Smoove Origin RTS US until the application moves back and forth: all RTS control points are deleted and the new US RTS control point has been programmed.

- Follow the procedures in the Commissioning chapter section to add US RTS control points.

9. Technical data

Frequency bands and maximum power used:	433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. < 63µW
Safety level:	Class III
Operating temperature:	0°C to +48°C +32°F to +118°F
Dimensions of the Somfy frame (A) in mm (h x w x d):	80 x 80 x 10
Dimensions of Module (B) in mm (h x w x d):	50 x 50 x 10
Power supply:	1 x 3V battery type CR2032

FR 6. Utilisation

6.1. Position favorite (my)

→ Voir Figure F

Se référer à la notice du moteur RTS ou récepteur RTS pour s'assurer qu'il dispose de cette fonction.

Faire un appui bref sur **MY**: l'application s'active jusqu'à la position favorite (my).

6.2. Fonction STOP

→ Voir Figure G

L'application est en cours de mouvement. Faire un appui bref sur **MY**: l'application associée s'arrête automatiquement.

6.3. Touches **▲** et **▼**

Faire un appui bref sur **▲** ou **▼**: l'application s'active.

7. Réglages supplémentaires

7.1. Enregistrement ou modification de la position favorite (my)

→ Voir Figure H

Se référer à la notice du moteur RTS ou récepteur RTS pour s'assurer qu'il dispose de cette fonction.

- 1) Placer l'application dans la position favorite (my) souhaitée.
- 2) Appuyer sur **MY** jusqu'au va-et-vient de l'application : la position favorite (my) est enregistrée.

7.2. Suppression de la position favorite (my)

→ Voir Figure I

1) Appuyer sur **MY**: l'application s'active et s'arrête en position favorite (my).

2) Appuyer de nouveau sur **MY** jusqu'au va-et-vient de l'application: la position favorite est supprimée.

8. Astuces et conseils

8.1. Questions sur le Smoove Origin RTS US ?

Constats	Causes possibles	Solutions
L'appui sur une touche du point de commande n'engendre aucune réaction du produit choisi.	La pile est faible. Le point de commande n'est pas enregistré. La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	La remplacer. Voir chapitre Ajout/Suppression d'un Smoove Origin RTS US. Arrêter les appareils radio aux alentours.

8.2. Remplacement de la pile

→ Voir Figure J

⚠ Lire le document Consignes de sécurité.

- 1) Décliquer le cadre avec son module du Smoove Origin RTS US.
- 2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.
- 3) Insérer 1 pile du type CR2032, 3V, face du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- 4) Pousser la pile au fond de son logement.
- 5) Re-cliquer le cadre et le module du Smoove Origin RTS US.

8.3. Remplacement d'un point de commande RTS perdu ou cassé

→ Voir Figure K

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande cependant les capteurs et la position favorite sont conservés.

⚠ Ne réaliser la double coupure de courant qu'au niveau de l'application à remettre à zéro.

- Placer l'application en position médiane.

1) Couper l'alimentation secteur pendant 2 s.

2) Remettre l'alimentation secteur entre 5 s et 15 s.

3) Couper l'alimentation secteur pendant 2 s.

4) Remettre l'alimentation secteur :

► L'application se met en mouvement quelques secondes.

⚠ Si l'application est en fin de course haute ou basse alors il effectuera un bref va-et-vient.

5) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau Smoove Origin RTS US jusqu'au va-et-vient de l'application : tous les points de commande RTS sont effacés et le nouveau point de commande RTS US est enregistré.

- Suivre les procédures du chapitre « Mise en service » pour ajouter des points de commande RTS US.

9. Données techniques

Bandes de fréquence et Puissance maximale utilisée :	433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. < 63µW
Niveau de sécurité :	Classe III
Température d'utilisation :	0°C à +48°C +32°F à +118°F
Dimensions du cadre Somfy (A) en mm (H x l x e) :	80 x 80 x 10
Dimensions du Module (B) en mm (H x l x e) :	50 x 50 x 10
Alimentation :	1 Pile 3 V type CR2032

ES 6. Utilización

6.1. Posición favorita (my)

→ Véase la Figura F

Consulte la guía del motor RTS o del receptor RTS para asegurarse de que admite esta función.

Pulse brevemente **MY**: la aplicación reacciona a la posición favorita (my).

6.2. Función STOP

→ Véase la Figura G

La aplicación se está moviendo. Pulse brevemente **MY**: la aplicación asociada se detiene automáticamente.

6.3. Botones **▲** y **▼**

Pulse brevemente **▲** o **▼**: La aplicación se activa.

7. Ajustes adicionales

7.1. Programar o modificar la posición favorita (my)

→ Véase la Figura H

Consulte la guía del motor RTS o del receptor RTS para asegurarse de que admite esta función.

1) Ajuste la aplicación en la posición favorita deseada (my).

2) Pulse **MY** hasta que la aplicación comience a retroceder y avanzar: la posición favorita (my) se ha programado.

7.2. Eliminar la posición favorita (my)

→ Véase la Figura I

1) Pulse **MY**: la aplicación se activa y se detiene en la posición favorita (my).

2) Vuelva a pulsar **MY** hasta que la aplicación comience a retroceder y avanzar: la posición favorita (my) se ha eliminado.

8. Consejos y recomendaciones

8.1. ¿ Preguntas sobre el Smoove Origin RTS US ?

Observaciones	Posibles causas	Soluciones
El producto seleccionado no reacciona al pulsar un botón del punto de control.	Queda poca batería.	Sustituirla.
El punto de control no está programado.	Consulte la sección Añadir/ eliminar un Smoove Origin RTS US.	
Un equipo externo de radio está interfiriendo en la recepción de radio.	Apague cualquier equipo de radio que se encuentre en las proximidades	

8.2. Sustituir la batería

→ Véase la Figura J

⚠ Lea el documento Instrucciones de seguridad.

- 1) Suelte el marco con el módulo Smoove Origin RTS US.
- 2) Extraiga del alojamiento la batería agotada con ayuda de un objeto de plástico.
- 3) Inserte 1 pila tipo CR2032, 3V, comprobando que la cara con el signo positivo (+) quede visible. Asegúrese de que se respeta la polaridad. Los terminales de alimentación no se deben cortocircuitar.
- 4) Empuje la batería hacia el fondo del alojamiento.
- 5) Fije de nuevo el marco y el módulo Smoove Origin RTS US.

8.3. Sustituir un punto de control RTS perdido o roto

→ Véase la Figura K

El reinicio elimina todos los puntos de control, pero no los sensores ni la posición favorita.

⚠ Desconecte solamente la alimentación doble de la aplicación a reiniciar.

- Coloque la aplicación en la posición intermedia.

1) Desconecte la corriente eléctrica durante 2 segundos.

2) Vuelva a conectar la corriente eléctrica transcurridos 5 - 15 segundos.

3) Desconecte la corriente eléctrica durante 2 segundos.

4) Vuelva a conectar la corriente eléctrica:

► La aplicación se mueve durante varios segundos.

⚠ Si la aplicación se encuentra en la posición alta o baja de final de carrera, retrocederá y avanzará brevemente.

5) Pulse el botón PROG del nuevo Smoove Origin RTS US hasta que la aplicación comience a retroceder y avanzar: todos los puntos de control RTS US se han eliminado y el nuevo punto de control RTS se ha programado.

- Siga las instrucciones del apartado Puesta en marcha para añadir puntos de control RTS US.

9. Datos técnicos

Bandas de frecuencias y potencia máxima usados:	433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. < 63µW
Nivel de seguridad:	Clase III
Temperatura de funcionamiento:	De 0° C a +48°C De +32°F a +118°F
Dimensiones del marco Somfy (A) en mm (Al x An x L):	80 x 80 x 10
Dimensiones del módulo (B) en mm (Al x An x L):	50 x 50 x 10
Fuente de alimentación:	1 batería 3V tipo CR2032

