



IOALL868

Erster Start:

1. Zubehör zuerst anschließen (Motor, Beleuchtung, Sensor), dann die Stromversorgung verbinden.
2. Strom einschalten.
3. Kanal für den Motor auswählen und gleichzeitig „hoch“ und „runter“ am Sender drücken (der Motor bestätigt mit einer Bewegung).
4. Optional – Richtung des Motors ändern (die „runter“-Taste sollte schließen): 8 × P3 drücken, anschließend P3 für 3 Sekunden halten.
5. „Prog.“ am Sender 2 Sekunden lang drücken, um die vorherigen Schritte zu bestätigen (der Motor bestätigt mit einer Bewegung).
6. „hoch“ und „runter“ gleichzeitig am Sender 5 Sekunden lang drücken. Das Dach öffnet sich und schließt sich zweimal zur Kalibrierung.
7. Der erfolgreiche Vorgang wird durch ein 5-sekündiges akustisches Signal bestätigt.
8. Optional – Beleuchtungskanal auswählen und wiederholt „hoch“ und „runter“ am Sender drücken, bis die Lichter leuchten.
9. „Prog.“ am Sender 2 Sekunden lang drücken, um die Beleuchtung zu bestätigen (das Licht geht kurz an und wieder aus).

Wiederherstellung der Werkseinstellungen:

a) Wenn ein Sender vorhanden ist:

1. Strom einschalten, 20 s ausschalten, 8 s einschalten, 20 s wieder ausschalten, anschließend wieder einschalten.
2. Der Motor bestätigt die Korrektheit mit einer kurzen Bewegung.
3. Die „Prog.“-Taste am Sender 7 Sekunden gedrückt halten.
4. Der Motor bestätigt die Korrektheit erneut mit einer kurzen Bewegung.
5. Stromschwelle ändern, indem P1 und P3 gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt werden.
6. Die LEDs des Controllers blinken viermal. Falls nicht, Strom aus- und wieder einschalten und Schritt 5 wiederholen.

b) Wenn kein Sender verfügbar ist:

1. Strom einschalten.
2. P1 und P3 gleichzeitig viermal drücken, dann beide 10 Sekunden lang halten.
3. Der Motor bestätigt die Korrektheit mit einer kurzen Bewegung.
4. P1 und P3 erneut viermal gleichzeitig drücken und wieder 10 Sekunden halten.
5. Der Motor bestätigt die Korrektheit erneut mit einer kurzen Bewegung.
6. Stromschwelle ändern, indem P1 und P3 gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt werden.
7. Die LEDs des Controllers blinken viermal. Falls nicht, Strom aus- und wieder einschalten und Schritt 6 wiederholen.

