

# MARKIZY - MONTAŻ PODPORY TELESKOPOWEJ



Zdjęcie 1

1. Wsunąć zaczep do rowka montażowego belki przedniej markizy na zadaną głębokość (podpora powinna być umiejscowiona symetrycznie przy zewnętrznych krawędziach belki przedniej w pobliżu uchwytów ramienia).



Zdjęcie 2

2. Przekręcić zaczep o 90°, poprawne umiejscowienie zaczepu przedstawia Zdjęcie 3.



Zdjęcie 3

3. W ten sam sposób wkładamy drugi zaczep.



# MARKIZY - MONTAŻ PODPORY TELESKOPOWEJ



Zdjęcie 4

4. Zdjęcie 4 przedstawia sposób usytuowania zaczepu w belce przedniej markizy Dakar



Zdjęcie 5

5. Umieścić zaczepy w ustalonym miejscu przełożyć śrubę M6 przez otwory w zaczepach i rurze pamiętając o podkładkach, zabezpieczyć połączenie nakrętką (sposób montażu przedstawia Zdjęcie 5).

6. NALEŻY PAMIĘTAĆ O TRWAŁYM PRZYMOCOWANIU STOPY DO PODŁOŻA!

