

# MONTAGEANLEITUNG DER TELESKOPSTÜTZE STANDARD



Abb. 1

1. Schieben Sie den Haken in die Nut im Ausfallprofil, an die entsprechende Position (Die Teleskopstützen sollten symmetrisch auf beiden Seiten neben den Gelenkarmverbindern angebracht werden).



Abb. 2

2. Drehen Sie den Haken um 90 Grad. Abb. 3 stellt die Montage dar.



Abb. 3

3. Wiederholen Sie die Tätigkeiten beim zweiten Haken.



# MONTAGEANLEITUNG DER TELESKOPSTÜTZE STANDARD



Abb. 4

4. Abb. 4 stellt den eingesetzten Haken im Ausfallprofil Ausfallprofil der Markise Dakar dar.



Abb. 5

5. Legen Sie die Teleskopstütze am Haken an und schieben die Schraube M6 hindurch. Hier bitte die Unterlegscheiben nicht vergessen. Sichern Sie die Schraube anschließend mit einer Mutter ab.  
(Die Montage stellt das Abb. 5 dar)

6. Der Teleskopstützenfuß muss fest am Untergrund angebracht sein!



### **Achtung:**

Das Ein- und Ausfahren der Markise mit angebrachten Teleskopstützen ist verboten. Dies führt zu einer Beschädigung der Markise oder der Teleskopstützen.

Die oben genannte Tätigkeit führt zu Garantieverlust und der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für dadurch bedingt Schäden.

