


TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

NÁVOD K MONTÁŽI, OBSLUZE A BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ

(český překlad originálního polského návodu)

11. Markýzy

11.16. Sada LED osvětlení



NÁZEV VÝROBKU:

SADA LED OSVĚTLENÍ

MARKÝZA: AUSTRALIA/JAMAICA/PALLADIO/CORSICA

OZNAČENÍ VÝROBCE VÝROBKU:

- Název výrobce:
SELT Sp. z o.o.
KRS 0000589791, základní kapitál: 211 815 000 PLN
DIČ: 7543103311, IČO: 363154414, BDO č. 000009177
- Sídlo výrobce:
Polsko, 45- 449 Opole, ul. Wschodnia 23A
- Kontaktní údaje:
Tel.: +48 534 598 065
- Internetové stránky:
www.selt.com
- E-mailová adresa:
kontakt@selt.com

OZNAČENÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKU:

Výrobek splňuje bezpečnostní požadavky CE.

TATO TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE:

- platí od: 07. srpek 2025
- a platí pro verze výrobku, jež jsou uvedeny výše

OBSAH

OBSAH	3
1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VÝROBEK	4
1.2 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A ZNAČEK.....	4
1.3 TERMÍNY A DEFINICE	5
1.4 PŘEDMĚT, URČENÍ A OBSAH DOKUMENTACE.....	5
2 TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU.....	6
2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY:.....	6
2.2 VLASTNOSTI VÝROBKU	7
3 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ.....	7
3.1 ÚPLNOST A KVALITATIVNÍ STAV DODÁVKY	7
3.2 OBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU A SKLADOVÁNÍ VÝROBKU.....	7
3.3 POPISY, KTERÉ MUSÍ BÝT POVINNĚ UVEDENY NA OBALU VÝROBKU	8
4 MONTÁŽ VÝROBKU.....	8
4.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOU MONTÁŽ	8
4.2 POŽADAVKY NA BEZPEČNOU MONTÁŽ VÝROBKU VE VÝŠCE	8
4.3 PŘÍPRAVA NA MONTÁŽ.....	8
4.4 OBECNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ VÝROBKU	9
4.5 MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ	9
4.6 MONTÁŽ	10
4.6.1 LED PÁSKA NA RAMENA	10
4.6.2 NOVÝ LED PÁSEK V KRYTU.....	11
4.6.3 VÝMĚNA LED PÁSKU V KRYTU.....	12
4.7 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ.....	13
4.7.1 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU ROZVODU.....	13
4.7.2 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ.....	14
5 OBSLUHA SYSTÉMU A BEZPEČNOST VÝROBKU	14
5.1 OBECNÉ POŽADAVKY BOZP	14
5.2 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY, JEŽ SOUVISÍ SE SPECIFICKÝMI PODMÍNKAMI A MÍSTY POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU.....	14
5.3 BEZPEČNOST OBSLUHY	15
5.4 OVLÁDÁNÍ	15
5.5 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ	16
5.6 NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU	16
6 POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA SYSTÉMU	16
6.1 POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU V SOULADU S JEHO URČENÍM.....	16
6.2 NÁVOD PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU ODBORNÍKY	17
6.3 UPOZORNĚNÍ, KTERÁ SE TÝKAJÍ RIZIKA, PORUCHY NEBO NEHODY	17
6.4. TECHNICKÉ PROHLÍDKY A OPRAVY	17
7 REKLAMACE / TECHNICKÉ ZÁVADY	18
7.1 REKLAMACE (ZÁRUKA VÝROBCE).....	18
7.2 TECHNICKÉ ZÁVADY.....	18
8 DEMONTÁŽ/LIKVIDACE/ROZEBRÁNÍ VÝROBKU	19
9 OZNAČOVÁNÍ A ZNAČENÍ VÝROBKU ZNAČKOU CE.....	19
9.1 SHODA VÝROBKU S NORMOU CE	19
10 VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI	20
10.1 VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI	20

1 ÚVOD**1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VÝROBEK.**

Výrobek byl vyroben v souladu s nejnovějšími technickými poznatky v oblasti konstrukce a technologie výroby a splňuje bezpečnostní požadavky v souladu s níže uvedenými normami.

P. č.	Předmět	Evropský právní základ	Polský právní základ
1	Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU	Zákon ze dne 13. 04. 2007 o elektromagnetické kompatibilitě (tzn. Sb. zák. Polské republiky 2022, pol. 2233) Zákon ze dne 13. 04. 2019 o systémech posuzování shody a dozoru nad trhem (Sb. zák. Polské republiky 2022, pol. 1854) ve znění pozdějších předpisů
2	Nízkonapěťová směrnice (LVD)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU	Nařízení ministra rozvoje ze dne 02. 06. 2016 o požadavcích na elektrická zařízení (tzn. Sb. zák. Polské republiky 2016, pol. 806) Zákon ze dne 13. 04. 2019 o systémech posuzování shody a dozoru nad trhem (Sb. zák. Polské republiky 2022, pol. 1854) ve znění pozdějších předpisů
3	LED moduly pro všeobecné osvětlení. Bezpečnostní požadavky.	EN IEC 62031:2020-08	PN-EN IEC 62031:2020-08
4	Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a systémů světelných zdrojů	EN 62471:2008	PN-EN 62471:2010

Související dokumenty: Prohlášení o shodě pro LED pásek a napájecí zdroj a také montážní návod napájecího zdroje a řídicí jednotky.

1.2 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A ZNAČEK

Následující symboly (piktogramy) označují zvláště důležité informace o nebezpečí a bezpečnosti.

Piktogram	Význam piktogramu	Informace
	INFORMACE	Před zahájením používání výrobku si přečtete návod k obsluze. Dodržování návodu k obsluze je podmínkou: – bezporuchového provozu výrobku, – používání v souladu s jeho určením, – udržení si nároků mj. z titulu záruky. V zájmu bezpečnosti si tento návod uschovejte.
	INFORMACE	Žádné škodlivé nebo nebezpečné následky pro osoby nebo předměty.
	POZOR!	Situace, která může způsobit poškození výrobku, nebo vyžaduje zásah uživatele. Žádné riziko pro lidi.
	NEBEZPEČÍ!	Tento symbol označuje všechny bezpečnostní informace, jejichž nedodržování vytváří situace, které ohrožují život nebo zdraví osob. Ohrožení zdraví nebo života. Riziko: nebezpečí vážného zranění nebo smrti. Nebezpečné činnosti, které mohou způsobit zranění nebo poškození výrobku.
	VÝSTRAHA!	Ohrožení zdraví nebo života úrazem elektrickým proudem.

	PROSTŘEDÍ	Označení elektrického nebo elektronického vybavení, které je nutné odevzdávat (k likvidaci/recyklaci) v určených sběrných dvorech.
---	-----------	--

1.3 TERMÍNY A DEFINICE

Pojmy a definice, jež jsou použity v této dokumentaci, znamenají:

Výrobek: sada LED osvětlení

Je určen pro svépomocnou montáž následujících modelů markýz: Australia, Jamaica, Palladio, Corsica jako sada komponentů, která umožňuje výrobu osvětlení ramen s vyložení 310 cm nebo 360 cm s pásky COB LED a u modelu Corsica navíc s pásky COB LED ve spodní části krytu kazetového pouzdra.

Obsahuje: integrovaný napájecí zdroj s řídicí jednotkou 240 V AC / 24 V DC, napájecí vodiče, rozdělovače, LED pásky v silikonovém pouzdru.

V závislosti na objednavce je možná svépomocná montáž: v drážkách pro LED pásky v ramenech délky 310 cm nebo 360 cm, v drážce spodní části krytu kazetového pouzdra (platí pouze pro model Corsica).

VERZE PROVEDENÍ:

Sada pro ramena – LED sada pro svépomocnou montáž. Obsahuje LED lišty složené ze dvou segmentů osazené v silikonovém pouzdru s kabelovou přípojkou a koncovkou/zástrčkou, spojovací kabel (1 nebo 2 ks), rozdělovač (ve verzi se 3 rameny), napájecí zdroj s řídicí jednotkou.

Sada pro ramena a kryt (pouze pro model Corsica) – LED sada pro svépomocnou montáž. Obsahuje: sadu pro ramena (uvedenou výše), dodatečný rozdělovač, LED lištu osazenou v silikonovém pouzdru délky 5 nebo 7 m (podle šířky výrobku) – lze zkrátit svépomocí.

Sada pro kryt (pouze pro model Corsica) – LED sada pro svépomocnou montáž. Obsahuje: LED lištu osazenou v silikonovém pouzdru délky 5 nebo 7 m (podle šířky výrobku) – lze zkrátit svépomocí, napájecí zdroj s řídicí jednotkou.

1.4 PŘEDMĚT, URČENÍ A OBSAH DOKUMENTACE

Předmětem této dokumentace jsou výrobky vyráběné společností **SELT Sp. z o.o.**

Dokumentace se týká sady LED osvětlení pro následující typy výrobků: **Australia, Jamaica, Palladio, Corsica.**



Návod k obsluze a bezpečnému používání musí být předán konečnému uživateli.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VÝSTRAHA – DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ JE DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST OSOB
TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE

Dokumentace je nedílnou součástí dodávky výrobku a musí být vždy uchovávána v jeho blízkosti.

Dokumentace obsahuje:

- důležitá doporučení pro montáž, používání a údržbu výrobku,
- důležitá doporučení pro přepravu a skladování,
- pokyny, jejichž dodržování umožní provozování výrobku.

Společnost SELT Sp. z o.o. nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku nedodržování doporučení uvedených v této dokumentaci.

Společnost SELT Sp. z o.o. si za účelem dalšího zdokonalování výrobku vyhrazuje právo provádět změny, které při zachování základních technických parametrů považuje za účelné pro zvýšení kvality obsluhy a bezpečnosti používání výrobku.

Autorská práva k této dokumentaci zůstávají majetkem společnosti SELT Sp. z o.o. se sídlem v Opolí v Polsku. Dokumentace nesmí být bez souhlasu společnosti SELT Sp. z o.o. žádným způsobem použita, a to ani jako celek, ani po částech.

2 TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

Technická specifikace výrobku je dostupná po přihlášení na internetových stránkách www.selt.com

2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY:

Technické údaje sady osvětlení LED COB (Poznámka: kompatibilní pouze s pohonem SOMFY)	
Délka sady LED pro rameno 310 cm	150 cm + 139 cm včetně spojovacího kabelu v oblasti kloubu délky 105 mm a připojovacího kabelu (se zástrčkou) délky 200 mm.
Délka sady LED pro rameno 360 cm	175 cm + 164 cm včetně spojovacího kabelu v oblasti kloubu délky 105 mm a připojovacího kabelu (se zástrčkou) délky 200 mm.
Délka sady LED pro kryt Corsica	5,0 m nebo 7,0 m včetně připojovacího kabelu (se zástrčkou) délky 200 mm.
Výška LED lišty	5,5 mm
Šířka LED lišty	12,4 mm
Technické údaje LED pásku	
Druh LED pásku:	COB (lineární – diody jsou osazeny v silikonovém pouzdru/profilu k zacvaknutí)
– napájení	24 V DC
– barevná teplota světla	3000 K (teplá bílá)
– výkon	7 W/bm
– počet diod	480 LED/bm
– světelný tok	700 lm/bm
– index podání barev CRI (Ra)	80+
– úhel vyzařování	180°
– odběr proudu	254 mA/m (maximální hodnota)
– stupeň krytí	IP65
– délka úseku pásy / odřiznutí	Pro ramena 310: 148 + 138 cm; pro ramena 360: 173 + 163 cm; pro kryt Corsica: LED pásek 5,0 m nebo 7,0 m s odřiznutím 5 cm
– šířka LED pásu (včetně profilu)	12,4 mm
– provozní teplota	-20 °C až +40 °C
Údaje integrovaného napájecího zdroje a řídicí jednotky	
Výkon	100 W
Frekvence	868 MHz
– napájení	230 V AC
– výstup	24 V DC (2 výstupy se zásuvkou, každý délky 20 cm) max. 2,5 A
– stupeň krytí	IP44

Podrobné údaje, které se týkají parametrů řídicích jednotek, jsou dostupné na internetových stránkách výrobců a na internetových stránkách:

www.selt.com → NAŠE NABÍDKA → AUTOMATIKA

Naměřená (*- vypočtená teoretická) spotřeba energie LED 24 V v závislosti na konfiguraci

			1,13 A*	1,58 A	1,50 A	1,75 A	3,08 A	3,33 A	2,25 A	2,63 A	2,63 A*	2,88 A*	3,38 A*	3,76 A*	3,83 A	4,21 A
LED pásek	Proud	Výkon	27 W*	38 W	36 W	42 W	74 W	80 W	54 W	63 W	63 W*	69 W*	81 W*	90 W*	92 W	101 W
Ramena 310	0,75 A	18 W			2 ks		2 ks		3 ks		2 ks		3 ks		3 ks	
Ramena 360	0,88 A	21 W				2 ks		2 ks		3 ks		2 ks		3 ks		3 ks
Spodní LED lišta L = 5 m*	1,13 A*	27 W*	1 ks								1 ks	1 ks	1 ks	1 ks		
Spodní LED lišta L = 7 m*	1,58 A	38 W		1 ks			1 ks	1 ks							1 ks	1 ks

2.2 VLASTNOSTI VÝROBKU

Výrobky se vyznačují následujícími vlastnostmi:

- LED pásek je osazen v silikonovém pouzdru/profilu s vysokým stupněm krytí IP65.
- Tvar průřezu umožňuje zacvaknutí bez dodatečného lepení a bez nutnosti používat krytku.
- Sady pro ramena mají příslušné délky a továrně vyrobené spojení kabelem v oblasti kloubu ramene.
- Barevná teplota – teplá bílá.
- Napájecí zdroj je integrován s řídicí jednotkou v jednom pouzdru se dvěma výstupy s továrními konektory.
- Připojení kabelů pomocí továrních zástrček se šroubovacím krytem.

3 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ

3.1 ÚPLNOST A KVALITATIVNÍ STAV DODÁVKY

Zboží společnosti SELT Sp. z o.o. je v souladu s technologií jeho výroby. V případě jakýchkoli námitek, které se týkají výrobku nebo poškození obalu výrobku, musí být tyto námitky nebo připomínky oznámeny řidiči / skladníkovi / montážnímu týmu a uvedeny na dodacím listu. Pokud se tak nestane, hrozí ztráta jakýchkoli nároků z tohoto titulu. Za účasti řidiče musí být také sepsán protokol, který bude obsahovat popis námitek nebo připomínek.

Při převímce zboží musí být nahlášena zejména mechanická poškození, škrábance, prasknutí apod., a také námitky k dodanému množství, a to pod hrozbou, že pokud nebudou nahlášeny, budou považovány za neexistující. Skryté vady musí být nahlášeny v souladu se záručními podmínkami a podmínkami odpovědnosti za vady.

3.2 OBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU A SKLADOVÁNÍ VÝROBKU

Seznam:

- Výrobek je továrně zabalen v kartonovém obalu, který jej chrání před poškozením během skladování, v průběhu přepravy a také při jeho dopravě na místo konečné instalace,
- výrobky musí být během přepravy/skladování uloženy v souladu se šípkami, které se nacházejí na obalu výrobku,
- výrobky nesmí být skladovány ve více než 2 vrstvách, s ohledem na možnost rozdrčení obalu, což může v konečném důsledku způsobit trvalé poškození výrobku,
- nezatěžujte obal výrobku jinými předměty,

- výrobky umístěné v dopravních prostředcích musí být zajištěny proti pohybu a poškození během přepravy (např. distančními podložkami, upevňovacími/zajišťovacími pásy/popruhy apod.),
- během přepravy musí být výrobky chráněny před deštěm nebo sněhem,
- skladovací prostory musí být suché, větrané a chráněné před škodlivým působením atmosférických vlivů (slunce, déšť apod.),
- pokud hmotnost výrobku přesahuje 25 kg, musí jeho přepravu na místo konečné montáže provádět minimálně dvě osoby (v závislosti na hmotnosti objednaného výrobku).

3.3 POPISY, KTERÉ MUSÍ BÝT POVINNĚ UVEDENY NA OBALU VÝROBKU.



Před montáží a používáním výrobku si důkladně přečtěte technickou a provozní dokumentaci, která je dostupná na internetových stránkách <http://www.selt.com/dte-pl>

4 MONTÁŽ VÝROBKU

Tato kapitola obsahuje obecné požadavky, které se týkají montáže výrobku. Správná montáž je nutnou podmínkou bezproblémové funkce výrobku.

Společnost SELT Sp. z o.o. doporučuje využít služeb specializovaných montážních týmů, které jsou pro kupujícího zárukou správné montáže.

4.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOU MONTÁŽ

- je nutné dodržovat platné předpisy BOZP, zejména předpisy, které se týkají bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními a také práce ve výškách,
- výrobek musí být připojen v souladu s návodem výrobce a pravidly pro provádění elektrických připojení,
- před zahájením montáže musí být z místa montáže odstraněny všechny nepotřebné předměty, místo montáže musí být označeno a musí být použita příslušná opatření na ochranu osob.

4.2 POŽADAVKY NA BEZPEČNOU MONTÁŽ VÝROBKU VE VÝŠCE



Montáž výrobku ve výškách patří mezi obzvláště nebezpečné činnosti, protože je zdrojem mimořádně vysoké pravděpodobnosti vzniku rizika pro lidské zdraví a bezpečnost, zejména rizika pádu z výšky.

Za vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během montáže je zodpovědná osoba, která provádí montáž (dále jen „montážní technik“), nebo zadavatel těchto prací (dále jen „investor“).

Investor / montážní technik musí stanovit podrobné požadavky BOZP pro provádění prací ve výškách a zejména zajistit:

- přímý dohled nad jejich prováděním osobami k tomu určenými (např. vedoucím prací, předákem/mistrem),
- příslušná bezpečnostní opatření, především zařízení/vybavení, které chrání proti pádu z výšky,
- podrobné poučení zaměstnanců, kteří provádějí práce ve výškách.

Práce ve výšce větší než 2 m, při kterých je vyžadováno používání osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky, musí být prováděny minimálně 2 osobami.

Práce ve výškách musí být organizována a prováděna takovým způsobem, aby se zaměstnanci nemuseli naklánět přes zábradlí nebo půdorys zařízení, na kterém stojí. Je zakázáno stoupat si na jednotlivé části výrobku.

Investor / montážní technik je povinen zajistit, aby do míst, kde jsou prováděny práce ve výškách, měly přístup pouze oprávněné a náležitě proškolené a informované osoby. Investor / montážní technik musí informovat o prováděných pracích ve výškách a o nezbytných bezpečnostních opatřeních, která musí během těchto prací dodržovat osoby, které se nacházejí, nebo mohou nacházet v oblasti, kde jsou tyto práce prováděny, případně v blízkosti této oblasti.

4.3 PŘÍPRAVA NA MONTÁŽ

- rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti potřebné k jeho montáži.

4.4 OBECNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ VÝROBKU

- nesprávná montáž nebo chyby během montáže a připojení k elektrickému rozvodu mohou mít z hlediska provozu výrobku vážné následky,
- před zahájením montáže zkontrolujte, zda v prostoru montáže nejsou žádné překážky,
- chraňte výrobek před znečištěním (např. maltou, montážní pěnou, silikonem), které by mohlo způsobit jeho poškození,
- LED lištu (platí pro kryt markýzy Corsica) lze zkracovat pouze ručně a výhradně ve vyznačených úsecích.



Nesprávná montáž a zapojení může vést ke vzniku situací, které mohou být pro uživatele nebezpečné.

4.5 MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ

Montážní pokyny, návod k obsluze a bezpečnému používání jsou po přihlášení dostupné na internetových stránkách www.selt.com

Seznam:



- svinovací metr,
- nůž na řezání tapet,
- šroubovák (vrtáčka s vrtákem Ø 8 – platí pro krytky),
- tužka/fix,




Pozor:

- Před zahájením montáže je nutné ověřit vizuální stav obalů prvků dodaných k montáži, vizuální stav samotných prvků a také, zda jsou kompletní. Za škody způsobené při přepravě je zodpovědný dopravce.
- Komponenty jsou z výroby dodávány ve fóliových obalech, jejichž úkolem je jejich ochrana během přepravy.
- Příslušenství je baleno do kartonových krabic.


Seznam prvků:

COB LED pásek (pro ramena 310 nebo 360 cm) se zástrčkou		Napájecí zdroj s řídicí jednotkou	
COB LED pásek (role L = 5 bm nebo 7 bm) se zástrčkou		Prodlužovací kabel	




4.6 MONTÁŽ


4.6.1 LED PÁSKA NA RAMENA





1. Plně roztáhněte markýzu.
2. Pomocí plochého šroubováku odstraňte krytky v ramenech na koncích drážek pro LED pásky, kromě krytek na straně čelního nosníku.



3. Odmastěte vnitřní povrchy drážek pro LED pásky v ramenech.
4. Vložte pásek LED do drážek ramen – nezapomeňte, že zástrčka musí být umístěna na straně kazetového pouzdra / navíjecí trubky.
5. Část pásku v oblasti kloubu vede pod ním (zespodu).




6. Napájecí zdroj namontujte na vhodné místo (např. zezadu na nosníku čtvercového průřezu, na kterém jsou uchyceny držáky ramen), a to s použitím upevňovacích prvků (tyto nejsou součástí dodávky), např. stahovacích pásků.




7. Elektrické zapojení LED pásků v ramenech proveďte podle výše uvedených schémat (příslušně 2 nebo 3 ramena). Spojte zástrčka-zásuvka se šroubovacím uzávěrem. (1 – napájecí zdroj s řídicí jednotkou; 2 – prodlužovací kabel; 3 – COB LED pásek pro ramena; 4 – rozbočka „Y“)

POZOR: Napájecí zdroj musí být odpojen od napájení až do okamžiku úplného zapojení celého rozvodu.

4.6.2 NOVÝ LED PÁSEK V KRYTU



1. U modelu Corsica je možné namontovat další/dodatečný LED pásek, a to zespodu krytu kazetového pouzdra. Před montáží je nutné vytvořit v rohu drážky krytu podélný otvor pro protáhnutí LED pásku (5,5 x 12,4 mm) – doporučujeme velikost cca 8 x 14 mm (buď jako 2 překrývající se otvory průměru 8 mm vedle sebe s vybroušeným spojením, nebo jako otevřený otvor vyříznutý na boční straně krytu).
2. Následně drážku po celé délce odmastěte.
3. Změřte délku drážky krytu, rozviňte COB LED pásek a na straně bez zástrčky odstříhněte přebytečnou část. Stříhejte pouze v místě měděných kontaktů, které jsou zřetelně viditelné na zadní straně pásku po kolmém osvětlení, např. baterkou. Na zadní straně LED pásku se také nacházejí tenké čáry, které označují místa řezu.
POZOR: je zakázáno stříhat LED pásek mimo označená místa.
4. Odstříhnutý konec lze dodatečně zajistit průhledným silikonem.



5. Protáhněte LED pásek (konec bez zástrčky) podélným otvorem v krytu (krok 1), zasuňte jej na celou délku drážky (krok 2) a zacvakněte LED lištu do drážky (krok 3). Kabel se zástrčkou zůstává na vnitřní straně krytu.

6. Pro markýzu Corsica lze provést elektrické zapojení sady LED pásků (v ramenech a pásku v krytu podle výše uvedeného schématu). Spojí zástrčka-zásuvka se šroubovacím uzávěrem.
(1 – napájecí zdroj s řídicí jednotkou; 2 – prodlužovací kabel; 3 – COB LED pásek pro ramena;
4 – rozbočka „Y“; 5 – COB LED pásek pro kryt (tento je nutné zkrátit na míru)).
7. Pokud jsou ve výrobku Corsica montovány pouze LED pásky v krytu kazetového pouzdra – pol. 5 – musí být připojen přímo k napájecímu zdroji pol. 1 (obr. výše).

POZOR: Napájecí zdroj musí být odpojen od napájení až do okamžiku úplného zapojení celého rozvodu.



Pozor:


Pokud hrozí nebezpečí vypadnutí zacvaknutého LED pásku (v důsledku lokálních nerovností laku v drážkách pro LED pásky), doporučujeme LED pásek při montáži do drážky lokálně přilepit.

4.6.3 VÝMĚNA LED PÁSKU V KRYTU

Pokud už je markýza vybavena LED páskem bez silikonového pouzdra, který zákazník do krytu kazetového pouzdra dříve namontoval, nebo pokud chcete markýzu vybavit LED osvětlením v ramenech a/nebo v krytu, odstraňte stávající LED pásek a jeho napájení – podle níže uvedených kroků. Následně namontujte nové prvky podle b. 4.6.2 nebo 4.6.1.



Standardní LED pásek pro svépomocnou montáž do krytu je napájen napětím 12 V DC. Pásek uzavřený v silikonovém pouzdra vyžaduje napájení 24 V DC.



1. Odpojte napájecí zdroj LED pásku od sítě. Odstříhnete napájecí kabely pásku v krytu od napájecího zdroje.

2. Odlepte LED pásku z drážky a vytáhněte odstříhnuté kabely. Pokud je to nutné, rozvrtejte stávající otvor na konci drážky krytu pro zástrčku nového kabelu (cca 8 mm).
3. Odstraňte zbytky lepidla a pečlivě odmastěte vnitřní stranu drážky.
4. Odstraňte stávající napájecí zdroj 12 V DC včetně jeho kabeláže.

4.7 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

4.7.1 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU ROZVODU

Po namontování osvětlovacího systému je nutné jej připojit k předem připravenému elektrickému napájecímu rozvodu. Připojení k elektrickému rozvodu musí být provedeno na základě předem vytvořeného individuálního elektrického schématu (který vytvořily osoby s příslušným oprávněním), jenž zohledňuje pravidla ochrany před úrazem elektrickým proudem. Připojení musí provést elektrotechnik s platnými oprávněními k práci na elektrických zařízeních.

Elektrické připojení proveďte podle pokynů výrobců napájecího zdroje, řídicí jednotky a LED pásku. Návodů jsou přiloženy k výrobku, přičemž jsou dostupné také na internetových stránkách výrobců a také na internetové stránce:

www.selt.com → NAŠE NABÍDKA → AUTOMATIKA

LED diody připojte v závislosti na typu řídicí jednotky podle následujících pravidel:

230 V AC → napájecí zdroj 24 V DC (s integrovanou řídicí jednotkou) → LED diody + 5kanálový dálkový ovladač Somfy

Tato řídicí jednotka má 1 výstup – lze k ní tedy připojit 1 LED pásek samostatně + ostatní pásy pomocí dalších rozboček „Y“.

Podmínky prostředí se zvýšeným rizikem:

mezi prostředí se zvýšeným rizikem patří koupelny a sprchy, kuchyně, garáže, sklepy, sauny, místnosti pro domácí zvířata, nemocniční operační sály, přečerpávací stanice, tepelné výměníky, prostory uzavřené vodivými povrchy, kempy, otevřené prostory apod.

V místnostech a prostorech, ve kterých se vyskytují podmínky se zvýšeným rizikem, je nutné použít automatická zařízení, která vypínají napájení vadného výrobku, např. proudové chrániče. Doporučujeme je používat v koupelnách, kuchyních, garážích a sklepech. Jejich použití je povinné v plaveckých bazénech, sprchách, saunách, na staveništích, pro napájení exteriérových zařízení, v zemědělských a zahradnických podnicích, v kempech, obytných vozidlech a také v místnostech s rizikem výskytu požáru.

4.7.2 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ

- Před zprovozněním osvětlení výrobku musí být provedeno zákonem požadované elektrické měření.



Chybné připojení napájecích a řídicích prvků může vést k jejich poškození nebo ke vzniku nebezpečí.



Napájecí zdroj je přizpůsoben maximální provozní teplotě +45 °C a maximální teplotě jeho krytu +80 °C.

5 OBSLUHA SYSTÉMU A BEZPEČNOST VÝROBKU



Výrobek lze používat pouze v případě, že je tento bez závad.

5.1 OBECNÉ POŽADAVKY BOZP

- Za účelem zajištění správné funkce výrobku zakazuje společnost SELT Sp. z o.o. provádění jakýkoliv konstrukčních změn tohoto výrobku. Nedodržení výše uvedené podmínky zbavuje výrobce zodpovědnosti za výrobek, za případnou škodu nebo ztrátu a zákazník přichází o jakékoliv záruky výrobce a jeho zodpovědnost za vady.
- Během přepravy, montáže a demontáže a také během manipulace, péče o výrobek a během jeho údržby je nutné dodržovat příslušné předpisy, které se týkají se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také ochrany životního prostředí.
- Údržbu a opravy výrobku mohou provádět pouze kvalifikované (proškolené) osoby, které mají příslušná odborná oprávnění.
- Osoby, které jsou pověřeny každodenním používáním, udržováním hygieny výrobku a jeho údržbou, mají povinnost seznámit se s návodem k obsluze a dodržovat jej.
- Čištění výrobku jiným způsobem, než je popsán v části „Technické prohlídky, údržba a opravy“, je zakázáno.
- Montáž elektrického rozvodu a řízení musí provádět a kontrolovat osoba, která má příslušná odborná oprávnění.
- Údržbu a opravy výrobku může být prováděna pouze tehdy, když je výrobek odpojen od elektrického napájení.
- Je nutné dbát na to, aby označení nebyla zakryta vrstvou barvy nebo poškozena tak, aby nebyla čitelná.
- Doporučujeme, aby byla každá úprava elektrického zapojení nebo změna konfigurace svítidel konzultována se společností SELT Sp. z o.o.
- Pod markýzou nesmí být umístěny takové zdroje tepla, jako gril nebo otevřený oheň.



5.2 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY, JEŽ SOUVISÍ SE SPECIFICKÝMI PODMÍNKAMI A MÍSTY POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU.

Specifické bezpečnostní požadavky se vztahují na děti do věku 42 měsíců. Specifické požadavky na používání se vztahují na všechna místa, kam mají přístup nebo kde se mohou vyskytovat malé děti, jako jsou např. domovy, dětské domovy, nemocnice, kostely, obchody, školy, jesle, veřejná místa a další místa, ve kterých se mohou vyskytovat děti. V případě změny způsobu využití na jeden z výše uvedených musí být uplatněny výše uvedené připomínky. Specifické požadavky na používání platí také na všech místech, ve kterých se vyskytují tělesně postižené osoby.



Před použitím výrobku je na kupující, aby provedl individuální posouzení rizik jeho používání se zvláštním zohledněním bezpečnosti dětí a tělesně postižených osob.

Při stanovení požadavků na provozní funkčnost výrobku je podstatné zohlednit racionálně předvídatelné podmínky používání a také potenciální rizika.



Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky osvětlení. Dálkový ovladač uchovávejte mimo dosah dětí.



Často kontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky opotřebení nebo poškození kabelů. Nepoužívejte výrobek, pokud je nutná jeho oprava.



Vyvarujte se kontaktu výrobku s horkými předměty (např. topnými tělesy, vařiči, žehličkami, komíny apod.) nebo umístění zdrojů konvekčního tepla (např. vařičů, sporáků, grilů apod.) pod mobilní střechu, protože to může vést k jejímu poškození.

5.3 BEZPEČNOST OBSLUHY

Doporučení a opatření:

- používání výrobku je bezpečné za předpokladu, že jsou dodržovány pokyny uvedené v dokumentaci, a že je správně namontován,
- výrobek používejte výhradně v souladu s jeho určením,
- je zakázáno používat výrobek, který nesplňuje požadavky na bezpečnost proti úrazu elektrickým proudem a požární bezpečnost,
- udržujte zařízení pro dálkové ovládání výrobku mimo dosah dětí, nejsou to hračky,
- je zakázáno používat technicky vadný výrobek a provádět provizorní opravy,
- je zakázáno překračovat stanovené provozní parametry výrobku, které jsou uvedeny v technické a provozní dokumentaci,
- je zakázáno používat vadný nebo nekompletní výrobek (např. bez vypínače apod.), používání takového výrobku může způsobit jeho poškození, může být zdrojem situací, v nichž bude ohroženo zdraví nebo život uživatele a také může být důvodem ztráty záruky,
- používejte pouze originální náhradní díly,
- veškeré práce, které souvisí s prohlídkami a opravou výrobku musí provádět osoba, která je vhodně proškolená, je kvalifikována a má příslušná odborná oprávnění,
- je zakázáno používat výrobek a elektrickým rozvodem bez platných a vyžadovaných prohlídek a měření,
- před zahájením provádění jakýchkoliv činností, které souvisejí s údržbou nebo čištěním výrobku, je bezpodmínečně nutné odpojit jej od elektrického napájení,
- věnujte pozornost jakýmkoliv známkám opotřebení nebo poškození elektrických kabelů,
- pokud zjistíte známky opotřebení nebo poškození elektrických kabelů, odpojte výrobek od napájení a nechte závadu odstranit osobou, která má příslušná odborná oprávnění,
- pokud používáte ostré předměty, věnujte pozornost skutečnosti, abyste nepoškodili silikonová pouzdra LED pásků.
- zkontrolujte, zda jsou elektrické spoje v dobrém stavu a zda nejsou zamotané napájecí kabely,
- při provádění činností, které souvisejí s čištěním výrobku, dbejte zvýšené opatrnosti s ohledem na pohyblivé části a možnosti poranění; odpojte napájení, označte a řádně zajistěte pracovní prostor; před čištěním výrobku odstraňte uvolněné nečistoty vysavačem s měkkým kartáčem nebo smetáčkem, následně pomocí měkkého bavlněného hadříku čistěte vodou s jemnými detergenty, po čištění povrch vždy opláchněte vodou (čisticí prostředky používejte v souladu s pokyny jejich výrobce); je zakázáno používat abrazivní prostředky nebo tlakové myčky, které mohou způsobit poškození povrchové úpravy.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí v provozu výrobku neprodleně informujte příslušné servisní středisko společnosti SELT Sp. z o.o. Používání vadného výrobku a pokusy o jeho opravu svépomocí představují nebezpečí pro zdraví a život a mohou mít mj. za následek ztrátu záručních práv.

5.4 OVLÁDÁNÍ

Programování ovládání (přiřazení dálkových ovladačů, meteorologických čidel a ostatních ovládacích prvků) musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce ovládání.

Pokyny k programování jsou v závislosti na použitém řídicím systému dostupné na internetových stránkách výrobců a také na internetových stránkách:

www.selt.com → NAŠE NABÍDKA → AUTOMATIKA



Řídicí jednotka musí být namontována na místě, ve kterém nebude vystavena působení nepříznivých povětrnostních podmínek a dešti, a ve kterém k ní nebudou mít přístup děti. Společnost SELT Sp. z o.o. doporučuje provést montáž na nosníku čtvercového průřezu, na straně otočené ke stěně.

5.5 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ

- před zprovozněním výrobku musí osoba, která má příslušná odborná oprávnění, provést elektrická měření, především za účelem kontroly účinnosti ochrany výrobku a elektrického rozvodu proti úrazu elektrickým proudem,

5.6 NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU

Obsluha systému – zakázané činnosti

- Používání výrobku v případě výskytu závady nebo podezření na závadu: doporučujeme dále výrobek nepoužívat.
- Závadu nahláste dodavateli / montážnímu technikovi systému.
- Pokud se objeví známky opotřebení nebo poškození elektrických vodičů, přestaňte výrobek používat a neprodleně to nahláste přímému dodavateli.
- Nepoužívejte nefunkční nebo nekompletní systém. Používání takového výrobku může způsobit poškození výrobku a vytvořit situace, které mohou ohrozit zdraví a život uživatele nebo mohou vést ke ztrátě záruky.
- Je zakázáno používat výrobek, který nesplňuje požadavky na bezpečnost proti úrazu elektrickým proudem a požární bezpečnost.
- Je zakázáno překračovat provozní parametry výrobku, které jsou uvedeny v technické a provozní dokumentaci.
- V blízkosti výrobku nenechávejte žádné ostré předměty nebo vyčnívající části, které by jej mohly zachytit nebo poškrábat.

Osoby pověřené obsluhou

- Nedovolte dětem, aby si hrály s prvky, které jsou určeny k ovládání systému, např. s dálkovým ovladačem nebo vypínačem.
- Dálkový ovladač uchovávejte mimo dosah dětí.

Automaticky ovládané výrobky se mohou samy spustit. Při provádění jakýchkoli prací na výrobku musí být výrobek trvale znehybněn, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému spuštění. Přesvědčte se, že nedojde k žádné nebezpečné situaci.

6 POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA SYSTÉMU

6.1 POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU V SOULADU S JEHO URČENÍM

Systém musí být používán v souladu s jeho určením, které je stanoveno výrobcem. Pokud je systém provozován a upravován jiným způsobem, než je popsáno v této dokumentaci, je výrobce systému oprávněn neuznat záruční nároky nebo nároky vyplývající z jeho zodpovědnosti za vady.

Pokud je výrobek používán jiným způsobem, než je popsáno v této dokumentaci, nebo je výrobek upravován bez autorizace společnosti SELT Sp. z o.o.,

v takovém případě je používán nesprávným způsobem.

Je zakázáno samostatné provádění změn, které ovlivňují bezpečný provoz výrobku.

Za správné používání výrobku se považuje:

- běžné používání nebo používání, jež lze předvídat, které nezahrnuje např. rizika, která uživatel podstupuje úmyslně nebo vědomě,
- použití povolených provozních hodnot,
- dodržování provozních doporučení,
- provádění periodických prohlídek a údržby výrobku,
- dodržování požadavků, které jsou uvedeny v této dokumentaci,
- dodržování požadavků, které jsou určeny v části „Technická specifikace“.



V případě nesprávného používání:

- může výrobek ohrožovat obsluhu,
- může být výrobek vystaven riziku poškození,
- to může mít negativní vliv na jeho funkci,
- nepoužívejte výrobek během provádění údržby nebo oprav a také v jiných případech, které určí výrobce.

Společnost SELT Sp. z o.o. není zodpovědná za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

6.2 NÁVOD PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU ODBORNÍKY

Osoby, které nejsou odborníky, jsou ty, které vykonávají činnosti spojené s každodenním používáním a průběžnou kontrolou výrobku.

Před zahájením používání výrobku si důkladně přečtěte tuto dokumentaci.

Důkladná znalost dokumentace umožňuje bezchybný a bezpečný provoz výrobku.

Seznam činností, které mohou provádět osoby, které nejsou odborníky:

- průběžné používání výrobku pomocí dálkového ovládání,
- průběžná kontrola výrobku zapínáním a vypínáním osvětlení,
- objednání technických prohlídek, opravy a čištění výrobku u specializovaného montážního technika.

6.3 UPOZORNĚNÍ, KTERÁ SE TÝKAJÍ RIZIKA, PORUCHY NEBO NEHODY

Popis zbytkového rizika

Rizikový faktor	Popis správného postupu
Nehoda	– odpojte výrobek od napájení, – poskytněte první pomoc zraněným, – volejte tísňovou linku 112,
Porucha výrobku (nebezpečí)	– odpojte výrobek od napájení, – zařídte evakuaci uživatelů z nebezpečné zóny, – v případě požáru používejte výhradně hasicí přístroje třídy ABC, – pokud je to nutné, informujte hasičský záchranný sbor, – informujte servisní společnost, – pokud porucha působí pouze zablokování výrobku bez dalších nebezpečí – zkontrolujte bod/kapitolu „Porucha výrobku (zablokování)“,
Úraz elektrickým proudem	Elektrický rozvod instalace musí být proveden v souladu s normami platnými ve vašem státě, – elektrické vodiče s dvojitou izolací a dodatečnou ochranou, která vodičům poskytuje mechanickou ochranu a ochranu proti UV záření – ochrana proudovým chráničem,
Zkrat v elektrickém rozvodu a požár	– vodiče vhodného průřezu, který odpovídá výkonu spotřebičů a zvolené nadproudové ochraně, – odborně zvolená nadproudová pojistka v závislosti n, výkonu spotřebičů.

6.4. TECHNICKÉ PROHLÍDKY A OPRAVY

Průběžné kontroly

Provádí zákazník ve vlastní režii. Společnost SELT Sp. z o.o. doporučuje provádět technické prohlídky v níže uvedených termínech.

Základní činnosti, které jsou součástí průběžné kontroly:

- Vizuální kontrola a průběžné odstraňování fyto-sanitárních nečistot (okamžitě po zjištění),
- Pokud zjistíte závadu, odpojte výrobek od napájení a neprodleně jej nechte opravit,
- Před provedením průběžné kontroly výrobku jej, v souvislosti se skutečností, že se budete přibližovat k jeho pohyblivým a elektrickým prvkům, odpojte od zdroje napájení (zejména takovým způsobem, aby nebylo možné výrobek spustit automatickým řídicím systémem),
- Pokud je výrobek umístěn ve výšce přesahující 2,5 m, doporučujeme, aby výše uvedené práce provedl specializovaný tým.

Technické prohlídky

Na požádání ji za poplatek provádí společnost SELT Sp. z o.o. nebo, po uplynutí záruční doby, specializovaná montážní firma. Rozsah je vždy stanoven specializovaným montážním týmem a provedení je potvrzeno servisním protokolem.

Čištění



Před zahájením čištění je bezpodmínečně nutné odpojit výrobek od napájení.

Čištění silikonových a kovových/hliníkových prvků:

- Lehké znečištění dostupných kovových/hliníkových povrchů doporučujeme čistit pomocí měkkého bavlněného hadříku namočeného ve vodě s přídavkem jemných čisticích prostředků, po čištění povrch vždy opláchněte (pokud je to nutné).
- Odstraňte fyto-sanitární nečistoty (okamžitě po zjištění).

Činnosti, které jsou při čištění výrobku zakázány:

- Je zakázáno používat tlakové myčky, čisticí prostředky, houby a rozpouštědla (např. alkohol, benzín).
- K čištění systému a jeho okolí je zakázáno používat čisticí prostředky s obsahem chlóru, čpavku, petroleje, acetonu a bělidel, protože to může způsobit riziko výskytu koroze.
- Je zakázáno používat ostré nástroje (např. drátěné kartáče) a čisticí prostředky, které způsobují poškrábání (např. čisticí prášky, pasty).
- Systém ani jeho jednotlivé prvky silně nepřidržujte ani je netahejte.
- Poškozené prvky nenahrazujte náhradami! Používejte originální náhradní díly!
- Po ukončení čištění připojte napájení (ovládání) a proveďte funkční zkoušku systému. V případě atypického chování (LED pásy svítí pouze částečně nebo úplně nesvítí) nahláste problém přímému dodavateli.

Opravy

Jakékoliv nesprávné/atypické chování systému vyžaduje zásah uživatele a je nutné jej nahlásit specializovanému montážnímu technikovi. Opravy provádí, na základě samostatné smlouvy, společnost SELT Sp. z o.o. nebo specializovaný montážní tým.

7 REKLAMACE / TECHNICKÉ ZÁVADY

7.1 REKLAMACE (ZÁRUKA VÝROBCE)

Reklamací výrobku může podat pouze subjekt, který výrobek koupil u výrobce.

Podmínky a způsob vyřizování reklamací jsou definovány ve Všeobecných záručních podmínkách a Všeobecných podmínkách prodeje.

Všeobecné záruční podmínky a Všeobecné prodejní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách: selt.com

Zákazník podá reklamací na reklamačním formuláři, který je dostupný na B2B platformě výrobce.

Žádost musí být kompletní a úplná.

Reklamacie, která je podaná jiným způsobem než prostřednictvím B2B platformy, která je nekompletní nebo neúplná, včetně bez

uvedeného čísla faktury, zakázky nebo smlouvy nebude přijata a řešena.

7.2 TECHNICKÉ ZÁVADY

V případě výskytu závad v systému, je nutné provést následující:

- pokud je to možné, vyřadte zařízení z provozu/používání,
- závadu výrobku neprodleně nahláste příslušnému specializovanému montážnímu týmu.

8 DEMONTÁŽ/LIKVIDACE/ROZEBRÁNÍ VÝROBKU



Nesprávná demontáž systému může způsobit vážné zranění a vést k poškození systému. Demontáž systému musí provádět vhodně specializovaný montážní tým nebo osoba s příslušným školením BOZP a odbornými znalostmi v oblasti zpětného využití.

a) Likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení

Po skončení životnosti výrobku je nutné jej za účelem jeho likvidace rozebrat a jednotlivé materiály a součásti roztřídit v souladu s nařízením ministra klimatu ze dne 2. ledna 2020 o katalogu odpadů.

Důležité informace, které se týkají likvidace:



V souladu s ustanoveními zákona ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických nebo elektronických zařízeních je zakázáno ukládat odpadní zařízení označená symbolem přeškrtnutého kontejneru společně s ostatními odpady do komunálního odpadu. Uživatel, který se chce zbavit elektronického nebo elektrického zařízení, je povinen je odevzdat na sběrném místě pro odpadní zařízení.

Výše uvedené zákonné povinnosti byly zavedeny za účelem snížení množství odpadu, který vzniká z odpadních elektrických a elektronických zařízení a zajištění odpovídající úrovně sběru, zpětného využití a recyklace. Zařízení neobsahuje žádné nebezpečné složky, které by měly zvlášť negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

P. č.	Předmět	Evropský právní základ	Polský právní základ
1	Odpadní elektrická a elektronická zařízení	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19 EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)	Zákon ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Sb. zák. Polské republiky z roku 2024, pol. 573).
2	Katalog odpadů	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů	Nařízení ministra klimatu ze dne 2. ledna 2020 o katalogu odpadů (Sb. zák. Polské republiky 2020, pol. 10)

b) Likvidace odpadních baterií

V souladu s ustanoveními zákona ze dne 24. dubna 2009 o bateriích a akumulátorech je **konečný uživatel** povinen odevzdat odpadní přenosné baterie, které již nejsou zdrojem energie, do **sběrný**, nebo sběrného místa pro odpadní baterie. Je zakázáno odkládat odpadní baterie společně s ostatním odpadem do stejného kontejneru.

Aby se zabránilo kontaminaci životního prostředí a možnému ohrožení zdraví lidí a zvířat, musí být odpadní baterie vyhozena do příslušného kontejneru na určených sběrných místech.

P. č.	Předmět	Evropský právní základ	Polský právní základ
1	Odpadní baterie a akumulátory	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS	Zákon ze dne 24. dubna 2009 o bateriích a akumulátorech (konsolidované znění. Sb. zák. Polské republiky z roku 2025, pol. 809)

9 OZNAČOVÁNÍ A ZNAČENÍ VÝROBKU ZNAČKOU CE

9.1 SHODA VÝROBKU S NORMOU CE

Sada osvětlení je označena značkou CE, která potvrzuje, že výrobek splňuje základní požadavky směrnic a výrobních norem, které jsou určeny pro napájecí zdroje, řídicí jednotku a LED pásek, což potvrzují prohlášení výrobců o shodě pro napájecí zdroj, řídicí jednotku a LED pásek.

PRO UDRŽENÍ TOHOTO STAVU, ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY SYSTÉMU JE NUTNÉ DODRŽOVAT MONTÁŽNÍ POKYNY A NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ.

10 VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Všeobecné záruční podmínky jsou dostupné na internetové stránce www.selt.com. Pokud nemáte přístup na internetové stránky společnosti SELT Sp. z o.o., získáte záruční podmínky u obchodního zástupce společnosti SELT Sp. z o.o.

10.1 VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Společnost SELT Sp. z o.o. nenese žádnou odpovědnost a neuznává záruční nároky nebo nároky vyplývající z jeho zodpovědnosti za vady v případě:

- Poškození způsobených jinou dopravou než dopravou společnosti SELT Sp. z o.o.
- Poškození způsobených skladováním, montáží, používáním výrobku a také údržbou, které nejsou v souladu s technickou a provozní dokumentací, návodem k obsluze nebo doporučeními výrobce, pokud tyto činnosti nebyly provedeny výrobcem.
- Poškození způsobených v důsledku změny systému, pokud tato změna nebyla provedena výrobcem, podle jeho pokynů nebo s jeho písemným souhlasem.
- Druhotných poškození, která jsou důsledkem používání zařízení, přestože byla zjištěna původní závada, jedině, že byl výrobce o této závadě informován, a přesto doporučil další používání. Posouzení příčin poškození je ponecháno na racionálním uvážení výrobce. Oprava nebo výměna zařízení z důvodu poškození, o kterém je řeč v tomto bodě, může být výrobcem provedena za úplatu.
- Závad způsobených stářím a běžným opotřebením součástí výrobku.
- Mechanických a elektrických poškození způsobených uživatelem.
- Poškození způsobených nesprávnou montáží výrobku.
- Poškození způsobených v důsledku opravy provedené svépomocí.
- Poškození způsobených používáním systému za nevhodných povětrnostních podmínek (mimo rozsah, který je předpokládán v návodu).
- Poškození způsobených abnormálními povětrnostními podmínkami (atmosférické výboje, bouře, krupobití, voda, požár).
- Poškození způsobených v důsledku nehod a neočekávaných událostí.
- Poškození, jež jsou důsledkem nevhodného čištění s použitím nevhodných nástrojů, žíravých nebo abrazivních látek.
- Atmosférických a fytosanitárních nečistot a nečistot způsobených zvířaty.
- Znečištění silikonových povrchů lišt v městském prostředí, které je vystaveno působení znečišťujících faktorů (smog, dým, kyselá dešť, prach).
- Poškození způsobených vlivem jiných výrobků, předmětů nebo zavěšeného příslušenství, jejichž použití společnost SELT Sp. z o.o. nepředpokládala.
- Barevných odchylek prvků, které se mohou vyskytnout během výrobního procesu.
- Změny barev prvků, které jsou vystaveny intenzivnímu působení atmosférických vlivů.
- Koroze prvků provozovaných v prostředí s vysokým obsahem mořské soli ve vzduchu.

Společnost SELT Sp. z o.o. také není zodpovědná za:

- Výrobek, ze kterého byla odstraněna nálepka CE, nebo je tato nálepka nečitelná,
- Výrobek, z něhož byly odstraněny piktogramy, které označují zvláště důležité informace o rizicích a bezpečnosti,
- Nesprávné používání výrobku nebo používání, které není v souladu s jeho určením,
- Poškození způsobené kolísáním napětí v napájecí síti, pokud toto kolísání přesahuje 5 %, nebo chybným řízením,
- Aby nedošlo k přehřátí výrobku, nesmí být v okolí systému umístěny takové zdroje tepla, jako jsou grily nebo otevřený oheň,
- Společnost SELT Sp. z o.o. také není zodpovědná za jakékoliv události, které jsou důsledkem nedodržení této dokumentace, a také za následky událostí, které měl montážní technik, investor, nebo specializovaný montážní tým zohlednit při realizaci dané investice nebo provádění montážních prací.

Bez ohledu na výše uvedené je rozsah zodpovědnosti společnosti SELT Sp. z o.o. omezen a vyplývá ze smlouvy uzavřené s kupujícím výrobek.