

## 1. Montageanleitung der Teleskopstütze PLUS



1. Fahren Sie die Markise maximal aus.



2. Ziehen Sie die Abdeckkappen am Ende des Ausfallprofils ab.

**Achtung!**  
Nicht alle Modelle verfügen über die Schraubenendkappen



3. Lösen Sie die Schrauben der Endkappen auf beiden Seiten und demontieren diese durch Herausschieben.



4. Lösen Sie die Schraube des Ösenhalters durch Herausdrehen vom Metallplättchen, um ihn leichter in der dafür vorgesehenen Nut des Ausfallprofils montieren zu können. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.



5. Schieben Sie den Ösenhalter an die entsprechende Stelle im Ausfallprofil und drehen ihn soweit fest, bis Sie einen Widerstand spüren.

Der empfohlene Abstand zwischen Ösenhalter und Gelenkarm sollte im Bereich zw. 80-120 mm liegen.



6. Bringen Sie die Endkappen wieder am Ausfallprofil an, schrauben diese fest und bringen die Abdeckkappen der Schrauben wieder an.



7. Lockern sie das Drehrad und Schieben den oberen Teil der Teleskopstütze um ca. 0,7-1m heraus.



8. Hängen Sie den Haken der Teleskopstütze in die am Ausfallprofil befestigte Öse. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.



9. Stellen Sie die Füße auf und setzen die Teleskopstützen drauf.



10. Richten die Teleskopstütze mithilfe einer Wasserwaage im Lot aus.

**Achtung!**

Die Teleskopstützen müssen sowohl seitlich als auch frontal im Lot ausgerichtet sein.



11. Markieren Sie die Position der Löcher für die Befestigung der Füße und bohren diese anschließend vor.

**Achtung!**

Der maximale Durchmesser der Löcher darf 6,5mm betragen.



12. Schrauben die Füße am Untergrund fest.



### 2. Bedienungsanleitung der Teleskopstütze PLUS



1. Fahren Sie die Markise maximal aus.

**Achtung!**  
Sichern Sie Markisen mit Elektroantrieb vor unvorhergesehenem, zufälligen Einfahren (bspw. durch Windsensor).



2. Lockern sie das Drehrad und Schieben den oberen Teil der Teleskopstütze um ca. 0,7-1m heraus.



3. Hängen Sie den Haken der Teleskopstütze in die am Ausfallprofil befestigte Öse. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.



4. Stecken Sie den unteren Teil der Teleskopstütze in den Fuß und drehen ihn um 90 Grad nach links oder rechts. Die Teleskopstütze wird durch die Feder gesichert. Anschließend drehen sie das Drehrad an der Teleskopstütze bis Sie einen Widerstand spüren.



5. Die Demontage der Teleskopstützen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Schritte 1-4.

### 3. Sichere Nutzung.

Die Teleskopstütze PLUS – dient zur Vorbeugung einer Markisenbewegung in der vertikalen Ebene, die durch Winddruck auf das Markisentuch ausgelöst wird. Die Anpassung der Teleskopstützenlänge erfolgt durch eine Teleskopverbindung zweier Elemente: dem oberen und unteren Teil. Der obere Teil der Teleskopstütze wird mit dem Haken im Ösenhalter angebracht, der fest im Ausfallprofil angebracht ist. Der untere Teil der Teleskopstütze wird in den abgerundeten Fuß gesteckt, die fest am Untergrund befestigt ist. Die Teleskopverbindung erlaubt eine Einstellung der Teleskopstützenlänge im Bereich zw. 145-235 cm.

Die Teleskopstütze PLUS – hergestellt durch die Firma Selt Sp.z.o.o. ist für folgende Markisen der Firma Selt Sp.z.o.o. geeignet.

- MALTA
- SILVER PLUS
- JAMAICA
- AUSTRALIA



**Achtung:**

Das Ein- und Ausfahren der Markise mit angebrachten Teleskopstützen ist verboten. Dies führt zu einer Beschädigung der Markise oder der Teleskopstützen.

Die oben genannte Tätigkeit führt zu Garantieverlust und der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für dadurch bedingt Schäden.

Die Teleskopstütze PLUS – ist für Markisen mit manuellem Antrieb gedacht. Sie kann auch bei Markisen mit Elektroantrieb verwendet werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der Elektroantrieb der Markise darf nicht mit einer Windsteuerung gesteuert werden
- Der Elektroantrieb muss vor einem zufälligen oder eigenständigem Ein- und Ausfahren gesichert sein



## Bedienungs-/Montageanleitung und sichere Nutzung der Teleskopstütze PLUS



Die Teleskopstütze ist für die Übertragung einer sicheren Auszugs – und Druckbelastung von max. 100 kg gedacht. Für Markisen der Firma Selt Sp.z.o.o. ist die Tragfähigkeit ausreichend unter der Voraussetzung der Anwendung von zwei Teleskopstützen.

