


ZIIP avec la technologie Zoomtech


Démontage du tube du système ZIIP

1. Dévisser et retirer le couvercle de révision
2. Dérouler le tissu du tube d'enroulement (deux options) :
 - a. En déroulant le tissu du tube, il est possible de l'enrouler en même temps sur la barre de charge inférieure.
 - b. Lorsque le tissu est entièrement déployé, il faut le faire sortir de la rainure du tube d'enroulement en commençant par un bord du tube.




- **ATTENTION.** Afin de ne pas salir le tissu, le carton de l'emballage peut être utilisé.


3. Retirer le tube d'enroulement de la cassette (2 personnes au minimum sont recommandées) :
 - a. Visser la vis sans tête dans le palier d'extrémité télescopique, (photo)



- b. Pousser le palier d'extrémité vers le tube d'enroulement de manière à ce qu'il sorte de la fixation.




- c. Basculer le tube pour le sortir de la cassette.
d. Du côté du moteur, retirer la protection du moteur.



- e. Mettez le tube d'enroulement retiré en lieu sûr.

Après l'installation de la cassette (un vissage supplémentaire de la cassette comme indiqué sur le dessin est recommandé) et des guides .




Insertion d'un tube dans le système ZIIP

1. Insérer le tube par le côté où se trouve le moteur, de la même manière qu'il a été retiré.
2. Le côté du palier d'extrémité est ensuite inséré ; pour insérer le tube, pousser le palier vers le tube et l'asseoir dans le support.

REMARQUE - après avoir inséré le palier d'extrémité dans le support, la vis sans tête doit être orientée verticalement vers le bas, comme elle l'était avant que le tube d'enroulement ne soit retiré, et le tube d'enroulement doit être plié vers le haut de la cassette.

3. Retirer la vis de fixation du palier d'extrémité pour éviter qu'il ne tombe de son support.
4. Fixez ensuite le tissu au tube d'enroulement en cliquant sur le profilé d'encliquetage dans la rainure du tube d'enroulement.



5. Le tissu doit être centré, du bord du tissu (l'endroit sans la fermeture éclair) au col de l'adaptateur du tube d'enroulement, la distance doit être de 16 mm (photo).



6. Enrouler le tissu sur le tube d'enroulement à l'aide du moteur.
7. Insérer la barre de charge inférieure (si elle a été retirée).
8. Régler les positions finales du moteur.
9. Insérer les profils de guidage, visser la partie mobile des guides et la révision de la cassette.